

# インテリア・LED・ルームライト・キット TypeB 取扱説明書

ITEM No.65121/65122/65123/65124

## ■はじめにお読み下さい

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解・ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更すること場合があります。


## ■適合

必ず適合車種を確認の上、取り付け作業を開始してください。

適合車種	MINI (2006-) R56 / R55 / R60 / R61
------	------------------------------------

## ■取付けに要する時間

取付けには、約30分(R56を基準として)を要しますが、車両の状態や装備品の仕様により異なる場合があります。



No.	部品名称	部品番号	車種	適用	数量
1	LEDドアカーテシランプ	84321	R56/R61	ALL	2
			R55	前期	5
			R55	後期	3
			R60	ALL	4
2	LEDラゲッジルームランプ	84321	ALL	ALL	1
3	LEDフットランプ	84321	ALL	ALL	2
4	LEDグローブボックスランプ	84411	ALL	ALL	1

## 作業時の注意事項と安全上の注意


### ⚠ 作業時の注意事項

●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行なってください。

### ⚠ 安全上の注意事項

●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼して下さい。●装着後は100~200km走行後に再度取り付けの確認を行い、外れ、ズレ等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停車させ適切に処置してください。

## ■アフターサービスについて サービスのご依頼、お問い合わせの必要がございましたら、お買い上げの店またはジオミックお客様窓口までご連絡ください。


<p>● お客様ご相談窓口 ジオミック製品に関するお問い合わせ窓口 TEL: 052-684-9832 FAX: 052-684-4198 (電話受付時間: 定休日を除く / 10:00 ~ 18:00) MAIL: support@giomic.com</p>	<p>会話形式で不安解消 画像のやりとりも!</p> 
---	--



### 株式会社ジオミック


〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目9-16 丸の内YSビル 6F  
TEL: 052-684-9832 FAX: 052-684-4198

WEB [www.giomic.com](http://www.giomic.com) MAIL [info@giomic.com](mailto:info@giomic.com)




1.

運転席側フットランプ、ドアカーテシランプをキットのLEDに交換してください。




ランプ部分は回転させることにより、配光調整が可能です。




2.

グローブボックスランプをキットのLEDに交換してください。




3.

助手席側フットランプ、ドアカーテシランプをキットのLEDに交換してください。




ランプ部分は回転させることにより、配光調整が可能です。



4.

ラゲッジルームランプをキットのLEDに交換してください。



ランプ部分は回転させることにより、配光調整が可能です。

※R55クラブマンの場合： 上記に加え、クラブドア部のカーテシ、バックドア部のカーテシ(後期はありません。)を交換してください。  
 R60クロスオーバーの場合： 上記に加え、左右リアドアのカーテシ部分を交換してください。また、ラゲッジ部のランプ位置が右側となります。